



KITCHEN CLEANER SERIES

POINT!

底まで届く伸縮柄

使用時 全長約 37 cm

収納時 全長約 28 cm

コップ洗い

POINT!

底まで届く伸縮柄

使用時 全長約 43 cm

収納時 全長約 34 cm

ペットボトルの底までキレイ

山切りブラシ
+
金属ブラシ
+
スクレイパー

柄の内部に収納

ガスレンジの汚れに

ブラシの先端が直角なので底面も洗しやすい

POINT!

90°

排水口の汚れに



KBA01 伸縮コップ洗い



KBA02 伸縮ボトル洗い



KBA03 ガスレンジブラシ



KBA04 排水口ブラシ

おろし金 まな板・ざる等

曲がる
短毛ブラシ

ザル等のカーブに
添って洗しやすい



KBA07
曲がる
キッチンブラシ



注ぎ口の 汚れに

- 大 やかん・とっくり
- 中 電気ケトル
ジャーポット
- 小 急須
ティーポット
- 極小 醤油差し
調味料入れ



KBA06
注ぎ口
ブラシ



マグボトルの 中栓の汚れに

水だけで汚れを落とす!!

ヘラつき

細かいところの
汚れに



KBA05
中栓
クリーナー



KITCHEN CLEANER SERIES

aisen
キレイを、楽しく