



# KITCHEN CLEANER SERIES

POINT!

底まで届く伸縮柄

使用時 全長約 37 cm

収納時 全長約 28 cm

## コップ洗い

POINT!

底まで届く伸縮柄

使用時 全長約 43 cm

収納時 全長約 34 cm

## ペットボトルの底までキレイ

山切りブラシ  
+  
金属ブラシ  
+  
スクレイパー



柄の内部に収納

## ガスレンジの汚れに

ブラシの先端が直角なので底面も洗しやすい



POINT!

90°

## 排水口の汚れに



KBA01 伸縮コップ洗い



KBA02 伸縮ボトル洗い



KBA03 ガスレンジブラシ



KBA04 排水口ブラシ

# おろし金 まな板・ざる等

曲がる  
短毛ブラシ

ザル等のカーブに  
添って洗しやすい



KBA07  
曲がる  
キッチンブラシ

# 注ぎ口の 汚れに

- 大 やかん・とっくり
- 中 電気ケトル  
ジャーポット
- 小 急須  
ティーポット
- 極小 醤油差し  
調味料入れ



KBA06  
注ぎ口  
ブラシ

4本セット

# マグボトルの 中栓の汚れに

水だけで汚れを落とす!!

ヘラつき

細かいところの  
汚れに



KBA05  
中栓  
クリーナー

3本セット

KITCHEN CLEANER SERIES

aisen  
キレイを、楽しく

製品仕様

商品コード	商品名 品番	材質	サイズ(約) 高さ×幅×奥行(厚み) mm [質量]	入数	JANコード	ITFコード
18931	KBA01 伸縮コップ洗い	柄: ABS樹脂、ポリプロピレン 頭: ナイロン不織布 ポリウレタンフォーム	商品: 280×55×50[40g] パッケージ: 295×70×55[53g] ボール:	10x6 (60)	 4 901105 189316	 14901105189313
18932	KBA02 伸縮ボトル洗い	柄: ABS樹脂、ポリプロピレン 軸: ステンレス ブラシ: ナイロン	商品: 300×50×50[43g] パッケージ: 315×70×55[55g] ボール:	10x6 (60)	 4 901105 189323	 14901105189320
18933	KBA03 ガスレンジブラシ	柄: ABS樹脂 スクレーパー: ABS樹脂 ブラシ: 真鍮、ポリプロピレン ブラシカバー: ポリプロピレン	商品: 215×55×24[52g] パッケージ: 270×85×25[60g] ボール:	5x10 (50)	 4 901105 189330	 14901105189337
18934	KBA04 排水口ブラシ	柄: ポリプロピレン ブラシ: ポリプロピレン ケース: ポリプロピレン	商品: 250×53×25[58g] パッケージ: 270×70×25[65g] ボール:	12x9 (108)	 4 901105 189347	 14901105189344
18935	KBA05 中栓クリーナー	本体: ABS樹脂 ヘッド: アクリル不織布	商品: 155×45×10[4g] パッケージ: 270×85×10[18g] ボール:	10x20 (200)	 4 901105 189354	 14901105189351
18936	KBA06 注ぎ口ブラシ	柄: ABS樹脂 軸: ステンレス ブラシ: ナイロン	商品: 245×70×30[30g] パッケージ: 270×100×30[60g] ボール:	10x6 (60)	 4 901105 189361	 14901105189368
18937	KBA07 曲がるキッチンブラシ	本体: ポリプロピレン クリーナー: ポリウレタンフォーム ナイロン ブラシ: ポリプロピレン	商品: 120×58×27[38g] パッケージ: 270×100×30[50g] ボール:	10x8 (80)	 4 901105 189378	 14901105189375